

Obszar zastosowania

2K poliuretanowo-akrylowy lakier o wysokiej odporności na zarysowania, tworzy wytrzymałą powłokę do wnętrza nadbudów samochodów typu pick-up i na powierzchniach pojazdów użytkowych o dużej ładowności, samochodów terenowych, samochodów kempingowych, przyczep, SUV-ów itp.

Do dobarwienia lakierami Mipa BC, Mipa OC, Mipa PUR-HS, Mipa PUR i koncentratami Pro Mix® Industry

Możliwe obszary zastosowań:

- karoserie samochodów terenowych i Off-Road
- felgi pojazdów terenowych
- podłogi i powierzchnie ładunkowe w przyczepach kempingowych
- podwozia, podwozia stałe i chowane
- orurowanie (montowane na przednim zderzaku, zwykle w samochodach terenowych), stopnie, bagażniki dachowe, osłony koła zapasowego,
- rampy wjazdowe/najazdowe, powierzchnie transportowe pojazdów typu laweta i naczepy.

Obok jego bardzo wysokiej odporności na zużycie Mipa Protector zapewnia również doskonałą odporność mechaniczną i chemiczną. Bardzo wysoka odporność powłoki na zniszczenie umożliwia grubowarstwową aplikację. Łatwy do zastosowania, gdyż 750 ml lakieru znajduje się w 1,1-litrowej puszcze. Wystarczy tylko dodać 250ml Mipa 2K-utwardzacza H 5 lub H 10, energicznie wstrząsnąć puszką, dodać lakier w żądanym odcieniu, jeszcze raz energicznie wymieszać zawartość puszki i nanieść za pomocą pistoletu lakierniczego UBS.

Właściwości:

- wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- doskonała odporność na uderzenia i zarysowania
- wysoka odporność na działanie olejów i paliw
- bardzo dobra odporność na wodę
- wykazuje działanie dźwiękochłonne
- odporność na działanie podwyższonej temperatury: przez krótki czas : 180° C
przez dłuższy czas : 150° C.

Wydajność: 3 m² / l (200 µm warstwa suchego filmu)

	Kolor System Mipa Mix	
	Proporcje mieszania Utwardzacz Mipa H 5 / H 10	objętościowo (lakier : utwardzacz) 3 : 1 lub 750 ml Mipa Protector w 1,1-litrowej puszcze UBS + 250 ml utwardzacza Mipa H 5 lub H 10 + mieszać ok. 2 minut.
	Utwardzacz Lakierowanie całościowe Mipa H 10	Lakierowanie częściowe Mipa H 5

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.


Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.



Czas przydatności do użycia gotowej mieszanki

30 – 45 min z utwardzaczem Mipa H 5 w 20°C

1 – 1,5 godziny z utwardzaczem Mipa H 10 w 20°C



Mieszanie / dobarwianie pod pistolet UBS

1. Dokładnie wstrząsnąć/wymieszać pojemnik Mipa Protector
2. Otworzyć pokrywkę, dodać 250ml utwardzacza, zamknąć pokrywkę i przez ok. 2 minuty dokładnie wymieszać
3. Otworzyć pokrywkę, dodać 100ml lakieru nawierzchniowego, zamknąć pokrywkę i przez ok. 2 minuty dokładnie wymieszać.

Mieszanie / dobarwianie pod pistolet z górnym kubkiem i wałek malarski (całkowita ilość)

1. Dokładnie wstrząsnąć/wymieszać pojemnik z Mipa Protector
2. Żywicę wlać do kubka do mieszania, dodać 250 ml utwardzacza i dokładnie wymieszać
3. Dodać 100ml lakieru nawierzchniowego + rozcieńczalnik i dokładnie wymieszać

Mieszanie / dobarwianie pod pistolet z górnym kubkiem i wałek malarski (ilości częściowe)

1. Dokładnie wstrząsnąć/wymieszać pojemnik z Mipa Protector
2. Żywicę wlać do kubka i utwardzić w stosunku 3 : 1 objętościowo i dokładnie wymieszać
3. Dodać 10% objętościowo lakieru nawierzchniowego + rozcieńczalnik i dokładnie wymieszać

Mieszanka jest gotowa do natrysku !

Do dobarwiania Mipa Protector można zastosować następujące systemy lakiernicze:

- a) Mipa BC-Lakier dwuwarstwowy
- b) Mipa OC, Mipa PUR-HS, Mipa PUR, ważne: Lakiery nawierzchniowe muszą być utwardzone zgodnie z Informacjami o Produkcie poszczególnych produktów. Oznacza to, że w skład 100 ml mieszanki lakieru Mipa OC, Mipa PUR-HS, Mipa PUR wchodzi również utwardzacz. Nie dodawać samego lakieru lecz jego mieszaninę z utwardzaczem. Nie rozcieńczać!
- c) Koncentraty kolorystyczne Pro Mix® Industry



Rozcieńczalnik

Mipa 2K



Lepkość natryskowa

Pistolet grawitacyjny

Patrz sposób aplikacji

Pistolet UBS

nierozcieńczony

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.



Metoda aplikacji



Metoda aplikacji	Dysza (mm)	Rozcieńczalnik	Aplikacja – Gruba struktura
SprayGun UBS Flex	-	-	1. Równomierny natrysk, ciśnienie 2-4 bar aż uzyskana będzie siła krycia 2. Zachować odparowanie międzywarstwowe 10 min – 1 h 3. W celu uzyskania żądanej struktury, zredukować ciśnienie do 1-1,5 bar i zwiększyć odstęp do lakierowanej powierzchni do 45-60 cm
HVLP	2,5	10%	1. Równomierny natrysk, ciśnienie 2 bar aż uzyskana będzie siła krycia 2. Zachować odparowanie międzywarstwowe 10 min – 1 h 3. W celu uzyskania żądanej struktury, zredukować ciśnienie i zwiększyć odstęp do lakierowanej powierzchni do 40-50 cm

Wałek strukturalny



Metoda aplikacji	Dysza (mm)	Rozcieńczalnik	Aplikacja – Średnia struktura
SprayGun UBS Flex	-	-	1. Równomierny natrysk, ciśnienie 2-4 bar aż uzyskana będzie siła krycia 2. Zachować odparowanie międzywarstwowe 10 min – 1 h 3. W celu uzyskania żądanej struktury, zredukować ciśnienie do 2 bar i zwiększyć odstęp do lakierowanej powierzchni do 45-60 cm

Nakładać równomiernie i na zakładkę za pomocą wałka teksturującego, np. wałka MP Strukturroller, aż do uzyskania siły krycia. Jeśli po tym nie ma jeszcze pełnego krycia, można nałożyć drugą warstwę po upływie ok. 20 min. odparowania międzywarstwowego.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

HVLP 2,0 -2,5 15%

1. Równomierny natrysk, ciśnienie 2 bar aż uzyskana będzie siła krycia
2. Zachować odparowanie międzywarstwowe 10 min – 1 h
3. W celu uzyskania żądanej struktury, zredukować ciśnienie do 1,5 bar i zwiększyć odstęp do lakierowanej powierzchni do 45-60 cm

Wałek z krótkim włosiem
(ok. 12 mm)

Nakładać równomiernie i na zakładkę za pomocą rolki z krótkim włosiem, np. wałka MP Heizkörperwalze MasterSpin, aż do uzyskania siły krycia. Jeśli po tym nie ma jeszcze pełnego krycia, można nałożyć drugą warstwę po upływie ok. 20 min. odparowania międzywarstwowego.

Metoda aplikacji **Dysza (mm)** **Rozcieńczalnik** **Aplikacja – Drobna struktura**

SprayGun UBS Flex

- -

1. Równomierny natrysk, ciśnienie 2-4 bar aż uzyskana będzie siła krycia
2. Zachować odparowanie międzywarstwowe 10 min – 1 h
3. W celu uzyskania żądanej struktury, podnieść ciśnienie do 3-4 bar i zwiększyć odstęp do lakierowanej powierzchni do 90 cm

HVLP 1,6 – 1,8 20%

1. Równomierny natrysk, ciśnienie 2 bar aż uzyskana będzie siła krycia
2. Zachować odparowanie międzywarstwowe 10 min – 1 h
3. W celu uzyskania żądanej struktury, zwiększyć odstęp do lakierowanej powierzchni do 60 cm


Wałek piankowy

- -

Nakładać równomiernie i na zakładkę za pomocą wałka piankowego, np. Heizkörperwalze Premium MP, aż do uzyskania siły krycia. Jeśli nie ma jeszcze pełnego krycia, można nałożyć drugą warstwę po upływie ok. 20 min. odparowania międzywarstwowego.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.



Czas odparowania

5 – 10 min międzywarstwowe

10 – 15 min przed suszeniem w kabinie lakierniczej

Warstwa suchego filmu

100-380 µm



Czas suszenia Temperatura obiektu

Pyłosuchy

Odporny na dotyk

Gotowy do montażu

Gotowy do szlifowania

Gotowy do polakierowania

20°C

15-20 min

3-4 h

24 h

-

-

60°C

-

30 min

1-2 h

-

-

Końcowy stopień utwardzenia uzyskuje się po 7 dniach (20°C)

Uwagi

Okres ważności: 3 lata w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

Ustawodawstwo LZO: Wartość graniczna dla produktu (według kategorii A/j) 500 g/l - B/e 840 g/l

Produkt zawiera maksymalnie 500 g/l LZO.

Warunki aplikacji: Od + 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Zapewnić odpowiednią wentylację.

Przygotowanie podłoża:

Stal: Wyczyścić, ewentualnie przeszlifować (usunąć rdzę, zgorzelinę) i odtłuścić zmywaczem silikonów Mipa Silikonentferner.

Ocynek: Wyczyścić amoniakalnymi środkami powierzchniowo czynnymi (Mipa Zinkreiniger).

Aluminium: Oczyszczyć, przeszlifować i odtłuścić zmywaczem silikonów Mipa Silikonentferner.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Podłoża z tworzyw sztucznych: Przed lakierowaniem elementy przeznaczone do lakierowania wyżarzyc w temperaturze 60 °C przez 60 minut. Gruntownie odtłuścić powierzchnie za pomocą antystatycznego zmywacza do tworzyw sztucznych Mipa lub zmywacza silikonów Mipa.

Gruntownie zeszlifować przy użyciu MP Softpad super fine z użyciem antystatycznego zmywacza do tworzyw sztucznych Mipa lub zmywacza silikonów Mipa. Wyczyścić antystatycznym zmywaczem do tworzyw sztucznych Mipa lub zmywaczem silikonów Mipa.

Elementy dokładnie osuszyć.

UWAGA: Środki oddzielające muszą być całkowicie usunięte! Po zakończeniu wyżej wymienionej obróbki wstępnej zalecamy przeprowadzenie próby zwilżania wodą; jeżeli woda mocno spływa, należy powtórzyć obróbkę wstępną.

Zastosować środek wiążący Mipa lub podkład do tworzyw sztucznych, np. Mipa 1K Podkład do tworzyw sztucznych, Mipa 1K Podkład przyczepnościowy, Mipa 1K-Plastic Wypełniacz gruntujący, 2K-Multifiller itd.

Ze względu na dużą różnorodność dostępnych na rynku rodzajów tworzyw sztucznych i ich mieszanek, zaleca się przeprowadzenie wstępnych testów na odpowiednich oryginalnych częściach z tworzyw sztucznych.

Podłoża drewniane: Oczyszczyć, przeszlifować i usunąć pył.

TWS: Wyczyścić, przeszlifować i odtłuścić zmywaczem silikonów Mipa Silikonentferner.

Stare 2K powłoki lakiernicze: Wyczyścić, przeszlifować i odtłuścić zmywaczem silikonów Mipa Silikonentferner.

Aplikacja:

Stal, ocynk, aluminium:

Podkład gruntujący: Mipa 1K- i 2K-podkłady gruntujące i wypełniające (np.: Mipa Rapidfiller, Mipa Aktivprimer, Mipa 2K-Primer CF, Mipa 2K-DTM-Acryl-Schleiffiller, Mipa 2K-Multifiller, Mipa EP-Primer Surfacer)

Lakierowanie nawierzchniowe: Mipa Protector (grubość warstwy suchego filmu 100 - 380 µm)

Powierzchnie drewniane:

Podkład gruntujący: Mipa EP-Grundierfiller lub Mipa EP-Primer Surfacer

Lakierowanie nawierzchniowe: Mipa Protector (grubość warstwy suchego filmu 100 - 380 µm)

TWS i stare 2K powłoki lakiernicze:

Podkład nawierzchniowy: Mipa Protector (grubość warstwy suchego filmu 100 - 380 µm)

lub z podkładem, jeśli występują nierówności, które muszą zostać wyrównane:

Podkład gruntujący: 2K-podkłady gruntujące i wypełniające (np. Mipa 2K-Multifiller, Mipa 4+1 Acrylfiller HS, Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54)

Wskazówki dotyczące aplikacji:

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Aby się upewnić, że uzyskana zostanie żądana struktura, zalecamy wykonanie lakierowania próbnego.

Struktura i połysk wpływają na odcień.

Aby uzyskać równomierną strukturę, druga warstwa powinna być natryśnięta z wykorzystaniem techniki kropelkowej.

Odstęp od lakierowanej powierzchni oraz ciśnienie natrysku zmieniają strukturę.

Obszary maskowane wraz z taśmą lakierniczą usunąć bezpośrednio po lakierowaniu. W przypadku zaniechania istnieje niebezpieczeństwo, że świeża powłoka lakiernicza usunięta zostanie wraz z taśmą.

Nie stosować na drewno zawierające oleje i dużą ilość żywicy (np.: teak).

Aby uzyskać powierzchnię antypoślizgową, do mieszanki lakieru z utwardzaczem dodać 5-10% wagowo dodatku Mipa Grip-Additiv. Wymieszać dokładnie z Mipa Protector i bezzwłocznie aplikować.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.